

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Uitsluitend voor *filter* apparaten.

Voor het gebruik:

- Overtuig u ervan dat de stekker in een randaarde stopcontact is aangesloten.
- Zie erop toe dat uw installatie niet gebruikt wordt voor andere doeleinden dan het opzuigen van huisstof, dus: geen bouwvuil, geen open-haardstof, geen houtspaanders, geen water, etc. Dit kan de levensduur van uw installatie aanmerkelijk bekorten.

Het gebruik van uw All-Vac Technology NL Centrale Stofzuiginstallatie:

- Plug de slang in een stofzuigcontact. De centrale stofzuigunit schakelt automatisch aan. U kunt nu stofzuigen. Indien u een ander vertrek wilt stofzuigen neemt u de slang uit het stofzuigcontact, waarna de centrale stofzuigunit automatisch weer uitschakelt. Sluit de slang aan in het gewenste stofzuigcontact, en hervat uw werkzaamheden.

Na het gebruik:

- Neem de slang wederom uit het stofzuigcontact. Rol de slang op, en hang deze op de meegeleverde ophangbeugel.

Onderhoud:

- Controleer regelmatig of de stofzak nog niet vol is.
- Laat regelmatig uw motor controleren op slijtage van de koolborstels. Raadpleeg hiertoe uw All-Vac Technology NL installateur.

Stofzak vervangen:

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Verwijder het boven op de centrale stofzuigunit liggende deksel.
- 3 Verwijder de volle stofzak.
- 4 Plaats een nieuwe stofzak door deze zover mogelijk over de buis te schuiven.
- 5 Leg de deksel weer los op de centrale stofzuigunit.
- 6 Steek de stekker weer in het stopcontact.

KLEINE STORINGEN:

- **De motor doet niets:**
 - . Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
 - . Controleer of de zwakstroom aansluitkabels aan de zijkant van de centrale stofzuigunit aangesloten zijn.
- **De motor loopt/totaal geen zuigkracht:**
 - . Controleer of de deksel op de centrale stofzuigunit ligt.
- **De motor loopt/te weinig zuigkracht bij alle stofzuigcontacten:**
 - . Mogelijkheid 1:
 - De stofzak is vol, en dient te vervangen worden.
 - . Mogelijkheid 2:
 - Controleer of de losse vierkante bodemplaat onder de stofzak ligt, zodanig dat deze geen belemmering vormt voor de luchtverplaatsing.
 - . Mogelijkheid 3:
 - Controleer of het ronde gaasrooster (onder de bodemplaat) geen belemmering vormt voor de luchtverplaatsing naar de motor. Zonodig schoonmaken.
 - . Mogelijkheid 4:
 - De slang is verstopt. Deze is eenvoudig te ontstoppen met bijvoorbeeld een trekveer.
 - . Mogelijkheid 5:
 - Uw installatie is verstopt. Raadpleeg uw All-Vac Technology NL installateur.
 - . Mogelijkheid 6:
 - De stofzuigcontacten lekken. Raadpleeg uw All-Vac Technology NL installateur.
- **De motor loopt/te weinig zuigkracht bij een of enkele stofzuigcontacten:**
 - Dit duidt op een verstopping. Raadpleeg uw All-Vac Technology NL installateur.
- **Algemeen:**
 - Eventuele storingen dienen te worden verholpen door uw All-Vac Technology NL installateur. U kunt uw All-Vac Technology NL installateur desgewenst periodiek onderhoud laten uitvoeren aan uw installatie. Voor al uw vragen of suggesties kunt u ook de klantenservice raadplegen van uw All-Vac Technology NL importeur.