

HANDLEIDING

*Uitsluitend voor stofzuigunits met een separate **filterloze** stofcontainer.*

Voor het gebruik:

- Overtuig u ervan dat de stekker in een randaarde stopcontact is aangesloten.
- Zie erop toe dat uw installatie niet gebruikt wordt voor andere doeleinden dan het opzuigen van huisstof, dus: geen bouwvuil, geen open-haardstof, geen houtspaanders, etc. Dit kan de levensduur van uw installatie aanmerkelijk bekorten, en kan tevens een hoge mate van stofuitstoot veroorzaken.

Het gebruik van uw All-Vac Technology NL Centrale Stofzuiginstallatie:

- Plug de slang in een stofzuigcontact. De centrale stofzuigunit schakelt automatisch aan. U kunt nu stofzuigen. Indien u een ander vertrek wilt stofzuigen neemt u de slang uit het stofzuigcontact, waarna de centrale stofzuigunit automatisch weer uitschakelt. Sluit de slang aan in het gewenste stofzuigcontact, en hervat uw werkzaamheden.

Na het gebruik:

- Neem de slang wederom uit het stofzuigcontact. Rol de slang op, en hang deze op de meegeleverde ophangbeugel.

Onderhoud:

- Controleer regelmatig of de stofbak nog niet vol is. Wij adviseren u een maximale vulling van 75%.
- Bij 220 Volt installaties: Laat regelmatig de stofzuigunit controleren op slijtage van de koolborstels. Raadpleeg hiertoe uw All-Vac Technology NL importeur.

Stofbak ledigen/rooster controleren:

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de stofbak onder de stofcontainer middels de klemmen aan de zijkant.
- Zet de stofbak op de grond.
- Plaats een vuilniszak ondersteboven over de stofbak, en klem deze af.
- Ledig de stofbak in de vuilniszak.
- Verwijder het boven op de stofcontainer liggende deksel en controleer of het boven in de stofcontainer geplaatste rooster niet geblokkeerd wordt door stofophoping, plastic zakjes, of andere obstakels.
- Hang de stofbak weer onder de stofcontainer.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.

KLEINE STORINGEN.**- De motor doet niets:**

- . Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- . Controleer of de zwakstroom aansluitkabels aan de zijkant van de centrale stofzuigunit aangesloten zijn.

- De motor loopt/totaal geen zuigkracht:

- . Controleer of het deksel op de stofcontainer ligt.
- . Controleer of de stofbak onder de stofcontainer hangt.

- De motor loopt/te weinig zuigkracht bij alle stofzuigcontacten:

- . Mogelijkheid 1:
Controleer of het rooster dat boven in de stofcontainer geplaatst niet geblokkeerd wordt door stofophoping, plastic zakjes of andere obstakels.
- . Mogelijkheid 2:
Controleer of de stofbak niet te vol is (meer dan 75%). Zonodig ledigen.
- . Mogelijkheid 3:
De slang is verstopt. Deze is eenvoudig te ontstoppen met bijvoorbeeld een trekveer.
- . Mogelijkheid 4:
De installatie is verstopt. Raadpleeg uw All-Vac Technology NL importeur.
- . Mogelijkheid 5:
De stofzuigcontacten lekken. Raadpleeg uw All-Vac Technology NL importeur.

- De motor loopt/te weinig zuigkracht bij een of enkele stofzuigcontacten:

- Dit duidt in de regel op een verstopping. Raadpleeg uw All-Vac Technology NL importeur.

- Algemeen:

- U kunt de All-Vac Technology NL installateur desgewenst periodiek onderhoud laten uitvoeren aan uw All-Vac Technology NL installatie. Indien u dat wenst, kunt u ook de klantenservice raadplegen van uw All-Vac Technology NL importeur.

De klantenservice is bereikbaar onder nummer 0412 690371